

## Normaler Modus

Dieser Modus beginnt, sobald das Gerät eingesteckt/ eingeschaltet ist und benötigt keine Knopfaktivierung.

## Normal modus

Denne modusen starter så snart enheten er koblet til/ er slått på og krever ikke knappeaktivering.

## Nacht-Modus

Pressen sie den roten Knopf 2 Sekunden:

(nicht verfügbar  
im Batteriebetrieb)

Das rote Licht sollte nun aufleuchten. In der Dunkelheit wird auch das grüne Licht leuchten, und das System wird ihrer Katze automatisch den Ausgang versperren.

## Natt-modus

Trykk på den røde knappen i 2 sekunder:

(ikke tilgjengelig  
i batteridrift)

Det røde lyset skal nå lyse. I mørket  
Det grønne lyset vil også skinne, og systemet vil være  
Cat blokkerer automatisk utgangen.

## Tierarzt-Modus

Pressen sie den roten Knopf 2 Sekunden:

Das rote Licht sollte nun blinken und ihre Katze kann nicht mehr hinausgehen).

## Veterinær-modus

Trykk på den røde knappen i 2 sekunder:

Det røde lyset skal nå blinke, og katten din kan ikke  
mer gå ut).

## Programmierungs Modus:

Pressen sie den grünen Knopf 10 Sekunden:

Das grüne Licht sollte nun blinken und sie haben 30 Sekunden Zeit ihre Katze einzuprogrammieren indem sie das Vordach über die Katze halten.

## Programmerings Modus:

Trykk på den grønne knappen i 10 sekunder:

Det grønne lyset skal nå blinke og du har 30 sekunder på deg  
På tide å programmere katten din ved å bruke kalesjen  
over katten.

## Erweiterte Möglichkeiten

Pressen sie beide Knöpfe für 2 Sekunden:

Sie werden einen langen Piepston hören worauf die weiteren Programme nun erreichbar sind  
und das grüne Licht leuchtet.

(Schauen sie nach unter erweiterte Möglichkeiten auf Seite 4)

## Avansert Potensialer

Trykk på begge knappene i 2 sekunder:

Du vil høre et langt pip, etterfulgt av den videre  
Programmer er nå tilgjengelige og det grønne lyset lyser.

(Se Avanserte funksjoner på side 4)

## Kindersperre

Pressen sie den roten Knopf 30 Sekunden:

Sie werden jetzt eine Folge von Piepstönen hören und die Tastenfunktion ist blockiert.

## Barnesikring

Trykk på den røde knappen i 30 sekunder:

Du vil nå høre en sekvens av pip og knappefunksjonen er blokkert.

## Lösch-Modus

Pressen sie beide Knöpfe 30 Sekunden

Sie werden jetzt eine Folge kurzer Piepstöne hören, gefolgt von einem langen Ton. Beide Lichter  
sollten nun blinken.

## Slett modus

Trykk på begge knappene i 30 sekunder

Du vil nå høre en sekvens med korte pip, etterfulgt av  
av en lang tone. Begge lysene skal nå blinke.

## Deaktivierungs Modus

Pressen sie den grünen Knopf 30 Sekunden

Sie werden jetzt eine Serie kurzer Piepstöne hören gefolgt von einem langen Ton. Beide Lichter  
sind nun ausgelöscht

## Deaktiveringsmodus

Trykk på den grønne knappen i 30 sekunder

Du vil nå høre en rekke korte pip, etterfulgt av en lang tone. Begge lysene er nå slukket